

Prevodník pre výmenu starého radiátora za radiátor KORAD pre rekonštrukcie

	Počet liatinových článkov																							
	Šírka článku 110 mm				Šírka článku 150 mm				Šírka článku 160 mm				Šírka článku 200 mm				Šírka článku 220 mm				Šírka článku 250 mm			
400	5	7	9	13	5	6	8	11	4	5	7	10	4	5	6	9	3	4	5	8	3	4	5	7
500	7	9	11	16	6	7	10	14	5	6	8	12	4	6	8	11	4	5	7	10	4	5	6	9
600	8	10	13	19	7	9	12	16	6	8	10	14	5	7	9	13	5	6	8	12	4	5	7	10
700	9	12	16	22	8	10	13	19	7	9	12	17	6	8	11	15	6	7	9	13	5	6	8	12
800	11	14	18	26	9	12	15	22	8	10	13	19	7	9	12	17	6	8	11	15	6	7	10	14
900	12	15	20	29	10	13	17	25	9	11	15	21	8	10	14	19	7	9	12	17	6	8	11	15
1000	13	17	22	32	11	15	19	27	10	13	17	24	9	11	15	21	8	10	14	19	7	9	12	17
1100	15	19	25	35	13	16	21	30	11	14	18	26	10	13	17	24	9	11	15	21	8	10	13	19
1200	16	20	27	38	14	17	23	33	12	15	20	29	11	14	18	26	10	12	16	23	9	11	14	20
1400	19	24	31	45	16	20	27	38	14	18	23	33	12	16	21	30	11	14	19	27	10	13	17	24
1600	21	27	36	51	18	23	31	44	16	20	27	38	14	18	24	34	13	16	22	31	11	15	19	27
1800	24	31	40	57	20	26	35	49	18	23	30	43	16	21	27	38	14	18	24	35	13	16	22	31
2000	27	34	45	64	23	29	38	55	20	25	34	48	18	23	30	43	16	20	27	38	14	18	24	34
Dĺžka (mm)	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33
Typ radiátora KORAD pre rekonštrukcie																								

	Počet oceľových článkov															
	Šírka článku 150 mm				Šírka článku 160 mm				Šírka článku 200 mm				Šírka článku 220 mm			
400	5	7	9	13	5	7	9	12	4	6	7	10	4	5	7	10
500	7	9	11	16	6	8	11	16	5	7	9	13	5	6	8	12
600	8	10	13	19	8	10	13	19	7	8	11	16	6	8	10	14
700	9	12	16	22	9	12	15	22	8	10	13	18	7	9	12	17
800	11	14	18	26	10	13	17	25	9	11	15	21	8	10	13	19
900	12	15	20	29	12	15	20	28	10	12	16	23	9	11	15	21
1000	13	17	22	32	13	17	22	31	11	14	18	26	10	13	17	24
1100	15	19	25	35	14	18	24	34	12	15	20	29	11	14	18	26
1200	16	20	27	38	16	20	26	37	13	17	22	31	12	15	20	29
1400	19	24	31	45	18	23	31	43	15	19	26	36	14	18	23	33
1600	21	27	36	51	21	26	35	50	17	22	29	42	16	20	27	38
1800	24	31	40	57	23	30	39	56	20	25	33	47	18	23	30	43
2000	27	34	45	64	26	33	44	62	22	28	37	52	20	25	34	48
Dĺžka (mm)	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33
Typ radiátora KORAD pre rekonštrukcie																

Postup prevodu podľa tabuľky

V tabuľke pre daný typ a šírku článkového radiátora nájdeme v dolnom riadku požadovaný typ panelového radiátora. V stĺpci nad typom radiátora nájdeme počet článkov, alebo najbližšie vyššie číslo. V krajnom ľavom (alebo pravom) stĺpci nájdeme odpovedajú dĺžku radiátora KORAD výšky 550mm.

Napájací rozmer radiátorov KORAD pre rekonštrukcie je zhodný s rozstupom napojenia článkových radiátorov. To umožňuje minimalizovať úpravy rozvodov pri zámene radiátorov.

